



Alhreinsun og endurmálun

Steinsteypa utanhúss

Tillögur að málningarkerfum og hreinsun

Gamla, þykka málningu, sem ekki hefur trygga viðloðun, skal fjarlægja þannig að steinninn sé um 90% hreinn. Fjarlægja skal allt sem laust er með háþrýstum vatnsblæstri. Þar sem málning er enn til staðar skal pensla MEKLÓ UPPLEYSI á flötinn og skafa burt eftir 15-30 mín með beittum sköfum. Að lokum skal fara yfir flötinn með háþrýstum vatnsblæstri til að fjarlægja örður og ójöfnur, sem eru á fletinum eftir sköfunina.

Viðgerðir: A) Pensluraufar: Nota viðurkent pólýúretan kítti. B) Ef skemmdur múr er til staðar skal fjarlægja hann og fylla svo upp með viðurkendu múrviðgerðarefni.

VERKÞÁTTUR	VÖRUHEITI	EFNISN. L/M2
Sílanúðun		
1	VATNSVARI 40 . Þéttir sprungur allt að 150 - 250 my	0,2
Þétting ofan á vatnsbretti, frístandandi veggj o.fl.		
2	MÚRGRUNNUR 03	0,15
3	STEINÞYKKNI	0,6
4	STEINÞYKKNI	0,6
Málun: Valkostur - A		
5	STEINVARI 2000	0,17
6	STEINVARI 2000	0,17
Málun: Valkostur - B		
5	STEINAKRÝL	0,17
6	STEINTEX	0,12
Málun: Valkostur - B		
5	STEINTEX	0,12
6	STEINTEX	0,12

1) Fyrir Sílanúðun þarf steinninn að vera vel þurr. Best er að byrja úðunina neðan frá og halda svo upp, en þannig er hægst að fylgjast með framgangi verksins.

2) Ef yfirborð steinsins er laust í sér (duftsmitandi) skal þynna málninguna í fyrri umferð 10-20%.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.