



Steinsteypa utanhúss

Tillögur að málningarkerfum og hreinsun

Allt ryk, salt og önnur óhreinindi skal þvo gaumgæfilega burt með vatnsþvotti, nokkru fyrir málun. **Viðgerðir:** Ef skemmdur múr er til staðar skal fjarlægja hann og fylla upp með viðurkenndum múrviðgerðarefnum.

VERKÞÁTTUR	VÖRUHEITI	EFNISN. L/M2
Sílanúðun		
1	VATNSVARI 40 . Þéttir sprungur allt að 150 - 250 my	0,2
Þétting ofan á vatnsbretti, frístandandi veggj o.fl.		
2	MÚRGRUNNUR 03	0,15
3	STEINÞYKKNI	0,6
4	STEINÞYKKNI	0,6
Málun: Valkostur - A		
5	STEINVARI 2000	0,17
6	STEINVARI 2000	0,17
Málun: Valkostur - B		
5	STEINAKRÝL	0,17
6	STEINTEX	0,12
Málun: Valkostur - B		
5	STEINTEX	0,12
6	STEINTEX	0,12

(1) Fyrir Sílanúðun þarf steinninn að vera vel þurr. Best er að byrja úðunina neðan frá og halda svo upp, en þannig er hægst að fylgjast með framgangi verksins.

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.