



Endurmálun með Steinvara 2000

Steinsteypa utanhúss

Tillögur að málningarkerfum og hreinsun

Allt ryk, salt og önnur óhreinindi skal þvo gaumgæfilega burt með vatnspvotti, nokkru fyrir málun.

Viðgerðir: Ef skemmdur múr er til staðar skal fjarlægja hann og fylla upp með viðurkenndum múrviðgerðarefnum.

VERKÞÁTTUR	VÖRUHEITI	EFNISN. L/M2
Sílanúðun		
1	VATNSVARI 40 . Þéttir sprungur allt að 150 - 250 my	0,20
3	STEINVARI 2000	0,17

ATH til að viðhalda þeim ávinningi, sem málun með STEINVARA 2000 gefur, skal einvörðungu nota sama efni til viðhalds. Ef ekki á að skipta um lit þá skal bletta viðgerðir með STEINVARA 2000 og mála eina umferð með STEINVARA 2000 en að öðrum kosti skal mála tvær umferðir.

1) Fyrir Sílanúðun þarf steinninn að vera vel þurr. Best er að byrja úðunina neðan frá og halda svo upp, en þannig er hægst að fylgjast með framgangi verksins.