



Svalir

Steinsteypa utanhúss

Tillögur að málningarkerfum, undirbúningur og hreinsun

Flöturinn verður að vera þurr og hreinn fyrir málun. Ef laus málning, gróður eða morkinn steinn er til staðar, skal fjarlægja þetta með beittum sköfum, háprýstum vatnsblæstri eða öðrum viðeigandi aðgerðum. Gera skal við með viðurkenndum steypuviðgerðarefnum.

VERKÞÁTTUR	VÖRUHEITI	EFNISN. L/M2
Sílanúðun		
1	VATNSVARI 40 . Þéttir sprungur allt að 150 - 250 my	0,20
Grunnun		
2	JOTAMASTIC 87 CC ; 5-10% þynnt	0,25
Málun		
3	EPOXÝLAKK	0,11
Ábendingar		
a)	Blandið réttum herði í réttum hlutföllum gaumgæfilega saman við þessi tvíþátta efni. Tryggust blöndun fæst með vélknúinni hræru.	
b)	EPOXÝLAKK harðnar ekki við hitastig undir 10°C og því hærra sem hitastigið er, þeim mun hraðar harðnar lakkið. Hlífa skal lakkinu fyrstu 5-7 dagana.	
c)	Allar frekari upplýsingar er að finna á umbúðamiðum og vörulýsingarblöðum.	

Upplýsingar þessar eru samkvæmt okkar bestu vitund. Enga ábyrgð eða tryggingu fyrir árangri er þó unnt að gefa, þar eð skilyrði við notkun eru utan takmarka okkar umráða.